



EZSELECT[™] PLUS AKKUMULÁTORVÁLASZTÓ RENDSZER



FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV



www.enersys.com

TARTALOM

Bevezetés	3
A rendszer részegységei	
Különálló részegységek	4
Pótalkatrészek	5
Munka megtervezése/meghatározása	
Telepítés áttekintése	7
Szükséges eszközök	7
Rendelkezésre álló teljesítmény	7
Vezérlődoboz	8
Töltésfigyelő készülékek (CMD)	8
Adatkábellel kapcsolatos követelmények	8
Az útválasztóval kapcsolatos megfontolások	8
A TV-meghajtóval kapcsolatos megfontolások	8
Telepítési és üzembe helyezési szolgáltatás	9
Telepítés előtti ellenőrző lista	9
Telepítés	
Telepítés áttekintése	10
A vezérlődoboz és a CMD telepítése	11
A szünetmentes tápegység és az útválasztó telepítése	12
TV-meghajtó telepítése	13
Külső hangjelző telepíté <mark>se (opcionális)</mark>	14
A rendszer címkézése	14
A rendszer konfigurációja	
Érintőképernyős kije <mark>lző</mark>	15
Jelszó a beállítások <mark>eléréséhez</mark>	15
Jelszavak módosít <mark>ása</mark>	15
Poolok és töltők k <mark>onfigurációja</mark>	16
A hangerő beállít <mark>ása</mark>	17
Poolok megjelen <mark>ítése</mark>	17
A rendszer futtatása tanuló módban	18
Végellenőrzés és tesz <mark>telés</mark>	
CMD	19
Karantén	19
CMD lista	20
Hangjelző tes <mark>ztje </mark>	20
Telepítési ellenőrző <mark>lista</mark>	21
Üzemeltetés	
A következő <mark>elérhető akkumulátor kiválasztása</mark>	22
A rendszer vi <mark>sszajelzése</mark>	22
CMD vizuális LED jelzések	22
Érintőképern <mark>yő</mark>	23
A rendszer ellenőrz <mark>ése naponta vagy műszakonként</mark>	26
Üzemeltetési ellenőrző lista	27
Hibaelhárítás	28

BEVEZETÉS



Az EZSelect[™] Plus akkumulátorválasztó rendszer segít maximalizálni az akkumulátorhelyiség teljesítményét. Nemcsak a megfelelő akkumulátorok kiválasztását teszi egyszerűbbé az akkumulátorcsere során, hanem értékes információkkal is szolgál az akkumulátorok és töltők kezeléséről.

Teljesen kiépített rendszer esetén minden töltőre egy töltőfigyelő eszköz van felszerelve. Ezt a monitorozó eszközt CMD-nek is nevezik. A CMD elsődleges funkciója az, hogy észleli, amikor a töltő befejezte a töltést, és elküldi ezt az információt a vezérlődoboznak. A vezérlődoboz az összes CMD-hez csatlakozik, és a CMD-ktől kapott információkat használja az összes feltöltött akkumulátor nyomon követésére. A CMD/töltők egységeket alkotnak, melyeket poolnak nevezünk.

Mindegyik pool egy bizonyos akkumulátortípushoz/-mérethez van hozzárendelve a létesítményben. A vezérlődoboz másik funkciója, hogy tájékoztatja a kezelőt arról, melyik akkumulátort kell kiválasztani a maximális hatékonyság érdekében. Ezt az információt a vezérlődobozra szerelt kijelző, a kezelővel üzeneteket közlő hangjelző és a felszerelt színes LED-ek továbbítják a CMD-n.

Szervizelésért forduljon a területi képviselőhöz:

EnerSys® EMEA központ Telefon: +41 44 215 74 10 Utca, házszám: EH Europe GmbH Baarerstrasse 18, 6300 Zug, Svájc

Az Ön és mások biztonsága nagyon fontos

A FIGYELMEZTETÉS Az utasítások be nem tartása halált vagy súlyos sérülést okozhat.



A RENDSZER RÉSZEGYSÉGEI

Különálló részegységek

1. ábra: Az EZSelect[™] Plus akkumulátorválasztó rendszer áttekintése



A RENDSZER RÉSZEGYSÉGEI

Pótalkatrészek



EZS-CB6700EU-16 EZSelect[™] Plus akkumulátorválasztó rendszer Vezérlődoboz (Max. 350 töltő; max. 9 pool)



EZS-SU600R Töltésfigyelő eszköz (CMD) (2,1 m adatkábel CMD-nként mellékelve)



EZS-ROU Út (Minden kábel mellékelve)



EZS-143 8 m-es adatkábel egy csatlakozóval



EZS-161 30 m-es adatkábel egy csatlakozóval (Vezérlődobozonként legalább 2, buszcsatlakozás az első CMD-hez)



EZS-511 Szünetmentes tápegység tartalék akkumulátora



EZS-HDS6N2 TV meghajtó (Minden kábel és egér mellékelve)

A RENDSZER RÉSZEGYSÉGEI

Pótalkatrészek (opcionális)



EZS-SH6000 Külső hangjelző (15 m-es hangszórókábel mellékelve)



EZS-231 Osztókészlet TV-monitor kijelzőhöz

MUNKA MEGTERVEZÉSE/MEGHATÁROZÁSA

Telepítés áttekintése

A helyszíni telepítés három fázisra osztható:

1. Vezérlődoboz

a. Vezérlődoboz

2. CMD vezetékezési csatlakozások

- a. Szerelés töltőkre
- b. Vezetékezés a vezérlődoboz és az első CMD között
- c. Vezetékezés CMD-k között
- d. A töltők/akkumulátorhelyek címkézése

3. Router és TV-meghajtó

- a. Az útválasztó csatlakoztatása
- b. Tv-meghajtó csatlakoztatása

4. A töltő konfigurálása/végső tesztelése

- a. Poolok konfigurálása
- b. Töltők konfigurálása
- c. A feltöltési képesség ellenőrzése
- d. Kezelői oktatás

Szükséges eszközök



Fúró és fúrófej Megfelelő csavarok és rögzítők a felszereléshez Vízmérték

Csavarhúzó

Drótvágók

Energiaellátás

Az EZSelect[™] Plus akkumulátorválasztó rendszer részegységeinek tápellátási követelményei:

Vezérlődoboz

Feszültség: 100–240 VAC Áramerősség: 1,3 A

Útválasztó Feszültség: 100–240 VAC Áramerősség: 0,6 A

Figyelembe veendő elrendezési tervezési utasítások

ldeiglenesen hosszabbítókábelek is használhatók, de a vezérlődobozt erősen ajánlott túlfeszültség ellen védeni.

MUNKA MEGTERVEZÉSE/MEGHATÁROZÁSA

Vezérlődoboz

- A vezérlődobozt olyan központi helyen kell elhelyezni, ahol elegendő hely van ahhoz, hogy az útválasztót (EZS-ROU1) is telepíteni tudják a közelébe. Győződjön meg róla, hogy a vezérlődoboz körül elegendő hely van a kábelek csatlakoztatásához, a méreteket lásd a 2. ábrán.
- A beépítést jól látható helyen, akadályoktól mentesen végezze.
- Tartsa távol a részegységet vízforrásoktól, például vészzuhanyoktól és mosdókagylóktól.
- A vezérlődoboz áramellátása az EZS-ROU1 egységen keresztül történik.
- Szükség esetén használjon megfelelő horgonyokat a vezérlődoboz megtámasztásához (6,8 kg).

2. ábra: A vezérlődoboz méretei



Töltésfigyelő készülékek (CMD)

Töltőnként egy CMD szükséges. A CMD univerzális, és bármilyen 12 V és 80 V közötti feszültséghez használható.

Az útválasztóval kapcsolatos megfontolások

Az útválasztó készülékháza (iHUB-ROU1) tartalmazza az útválasztót és a vezérlődoboz szünetmentes tápegységét is, ezért fontos, hogy mind a vezérlődobozhoz, mind a 240 V-os áramforráshoz közel legyen.

A TV-meghajtóval kapcsolatos megfontolások

A TV-meghajtót a vezérlődoboz 3 m-es körzetében kell felszerelni. A televíziót egy megfelelő áramforráshoz közel és kellő magasságban kell felszerelni, hogy a látótávolság a kezelők számára optimális legyen.

Adatkábellel kapcsolatos követelmények

Adatkábelek kötik össze a vezérlődobozt a CMD-vel. A telepítés tervezésekor a kábelek hosszát a lehető legkisebbre kell csökkenteni. Minden vezérlődobozhoz tartozik:

- 4 x 15 m kábel
- 4 x kábelcsatlakozó

A vezérlődoboz és az első CMD közötti távolság kritikus fontosságú. A 3. ábrán két példa látható a buszkábelezésre.

 busz: 15 m kábel szükséges még akkor is, ha a vezérlődoboztól az első CMD-ig csak
 méter a távolság.

2. busz: 30 m kábel szükséges, mivel az első CMD-hez vezető folyosó másik oldalán található.

MUNKA MEGTERVEZÉSE/MEGHATÁROZÁSA

Telepítési és üzembe helyezési szolgáltatások

Az EZSelect[™] Plus akkumulátorválasztó rendszert úgy tervezték, hogy ne legyen szükség az EnerSys[®] általi üzembe helyezésre, de ha segítségre van szüksége, kérésre rendelkezésre bocsátjuk. Telepítési videók online elérhetők.

Telepítés előtti ellenőrző lista

Feladat	Állapot
A. A vezérlődoboz és az útválasztó helyének megtervezése	
 A vezérlődoboz és az útválasztó tápellátása Töltők a közelében Terv az adatkábel elvezetésére az egyes buszok első CMD-jéhez 	
B. Gyűjtse össze az összes szükséges szerszámot és felszerelést	
 Létrák és/vagy ollós emelők Elektromos szerszámok – a vezérlődoboz stb. felszereléséhez Kéziszerszámok – drótvágók, csavarhúzók Hosszabbítókábelek ideiglenes áramellátáshoz Rögzítők a részegységek szükség szerinti rögzítéséhez 	

A rendszer áttekintése

3. ábra: Példa az EZSelect™ Plus akkumulátorválasztó rendszer telepítési elrendezésére



A vezérlődoboz és a CMD telepítése



Egyenes szerelőelem telepítése Szerelje fel az egyenes szerelőelemet a falra szemmagasságban négy csavar/rögzítő és egy vízmérték használatával.



A vezérlődoboz telepítése Szerelje fel a vezérlődobozt a falra szemmagasságban négy csavar/rögzítő és egy vízmérték használatával.



Csatlakoztassa az első CMD adatkábelt az első CMD egyik aljzatába. Csatlakoztassa a következő adatkábelt a másik aljzatba.



Csatlakoztassa a két FlexiTap-ot a csatlakozó oldalaihoz. Helyezze a csatlakozót a pozitív és negatív kábelek közé. *Győződjön meg arról, hogy szorosan csatlakoznak a csatlakozóhoz és a kábelekhez, és a tüskék a kábelek közepén vannak. Ne hajlítsa el a tüskéket.



A vezérlődoboz telepítése Csúsztassa a vezérlődobozt a tartóba.



Csatlakoztassa az első CMD adatkábelt az alsó porton keresztül a vezérlődoboz egyik rendelkezésre álló buszaljzatába.



Szerelje fel a CMD-t kábelkötegelőkkel úgy, hogy látható, biztonságos és stabil legyen. Kapcsolja sorba a buszon lévő összes CMD-t.



Rögzítse a csatlakozót kábelkötegelőkkel. Ellenőrizze, hogy a borostyánsárga LED világít-e a CMD-n, és az akkumulátor csatlakoztatva van-e.

Szünetmentes tápegység és útválasztó telepítése



Szerelje fel az útválasztó dobozt a vezérlődoboz és egy megfelelő tápegység közelébe négy csavar, megfelelő fali rögzítők és vízmérték használatával.



Kapcsolja be a szünetmentes tápegységet.



Csatlakoztassa a két vezetékes antennát az útválasztó mobilcsatlakozóihoz. Helyezze az egyiket a készülékház tetejére, a másikat pedig a lehető legmagasabbra.

* Tartson legalább 1 m távolságot a két vezetékes antenna között.



Csatlakoztassa az útválasztót az áramforráshoz.



Helyezze a szünetmentes tápegység tartalék akkumulátorát a készülékházba, csatlakoztassa az áramforráshoz, és csatlakoztassa a vezérlődoboz tápkábelét a szünetmentes tápegységhez.



Csatlakoztassa a két WiFi-antennát az útválasztó WiFi-csatlakozóihoz.



Vezesse el az adatkábelt a vezérlődoboz egyik rendelkezésre álló jelzőaljzatából az útválasztó LAN Ethernet portjához.

Az útválasztó-doboz, a szünetmentes tápegység telepítése és az összes részegység bekapcsolása után várjon öt-tíz percet, hogy a kapcsolat létrejöjjön, majd indítsa újra a vezérlődobozt.

Ehhez nyissa meg a "Beállítások", "Internet" és "Újraindítás" menüpontokat. Most készen áll az adatfeltöltési teszt elvégzésére. Ugyanazon az Internetbeállítások képernyőn válassza ki a "Feltöltés most" gombot, és lépjen ki.

Öt perc elteltével kattintson az Állapot fülre a kezdőképernyőn, és a bal alsó sarokban megjelenik a "Legutóbbi feltöltés óta eltelt idő" Ennek az utolsó 5 percen belül kell lennie.

TV-meghajtó telepítése



Szerelje fel a TV-meghajtót a falra négy csavar/rögzítő és egy vízmérték használatával. *Tartsa a vezérlődoboz és a TV-meghajtó közötti távolságot **2,5 m alatt** a megfelelő kapcsolat biztosítása érdekében.



Csatlakoztassa a HDMI-kábelt a TV-meghajtóhoz és a TV-monitorhoz*.



Csatlakoztassa a Tv-meghajtót a vezérlődoboz 'Remote iDisplay' aljzatához.



Csatlakoztassa a TV-meghajtót az áramforráshoz.



Kapcsolja be a TV-t, 5 perc elteltével kapcsolja be a vezérlődobozt, és kapcsolja be a TV-meghajtót.

Külső hangjelző telepítése (opcionális)



Szerelje fel a külső hangjelzőt a vezérlődoboz fölé, a mellékelt audiokábeltől legfeljebb 15 m-re.



Csatlakoztassa a két vezetéket a külső hangjelző csatlakozóaljzatához a vezérlődobozon.

A rendszer címkézése

Az EZSelect[™] Plus akkumulátorválasztó rendszer egy töltőszám megadásával kommunikál a kezelővel. Minden esetben fontos, hogy fenntartsák a töltő számozási rendszerének rendezettségét, és ezzel biztosítsák az akkumulátor kiválasztásának zökkenőmentességét.

A töltőszámozási rendszer létesítményen belüli beállításakor javasolt 3 számjegyű formátumot alkalmazni (ahogy az ebben a kézikönyvben szereplő összes példában látható), ahol az első számjegy az adott poolra, a második és harmadik számjegy pedig az adott poolban lévő akkumulátor számára vonatkozik. A pool az akkumulátorok típus szerinti csoportja, azaz elektromos raklapemelők és tolóoszlopos targoncák. Az akkumulátorok rendezésének alapszabálya, hogy a létesítményben akkumulátortípusonként mindig legalább egy pool van. Vannak olyan helyzetek, amikor akkumulátortípusonként egynél több poolt érdemes használni. Az EZSelect[™] Plus akkumulátorválasztó rendszerben maximum 9 pool állhat rendelkezésre.

A TV-képernyőnek és a vezérlődoboz képernyőjének egyeznie kell a töltő címkéivel, hogy a kezelők könnyebben megtalálják a megfelelő akkumulátort. Lásd az alábbi példát.

PALLET	REACH
101	201
102	202
103	203

Példa 3 számjegyes szervezetre

*A töltő címkéit minden EZSelect™ Plus akkumulátorválasztó rendszerhez mellékeljük.

Érintőképernyős kijelző

A kijelző és a vezérlő közötti kommunikációt jelző jel.

A következő akkumulátor, amelyet az egyes pooloknál

ki kell választani.

*A kezdőképernyő

automatikusan legfeljebb 9 poolt jelenít meg. PALLET
PALLET
102
REACH
203
Status History To Do (0) Maintenance Settings

Kattintson a "Tennivaló" gombra, ha pirosra vált – Ellenőrizze, hogy a karanténban lévő töltők vagy a CMD nem jeleznek-e.

Jelszó a beállítások eléréséhez



Kattintson a Beállítások gombra a kezdőképernyőn.



Adja meg az alapértelmezett jelszót: **919191**, majd kattintson az **OK** gombra.

Jelszómódosítás







Adja meg az Új jelszót[#], majd kattintson az OK gombra.

*Ha a telepítés során szeretné eltávolítani a jelszót (jelszavakat), hagyja üresen, és kattintson az OK gombra. Javasoljuk, hogy a helyszín elhagyása előtt állítsa be a jelszót.

A jelszava(ka)t elvesztés esetén az EnerSys® visszaállíthatja, ha a rendszer vezérlődobozának sorozatszámát megadva felveszi a kapcsolatot a megfelelő regionális részleggel.

Poolok és töltők konfigurációja



Kattintson a **Poolok & töltők** lehetőségre a beállítások menüben.

3	Set Up Pools & Chargers						
Pool #	Pool Name	Voltage	Charger Count				
1	PALLET	<u>Set V</u>	Add Charger (0)				
2		Set V	Add Charger (0)				
3		Set V	Add Charger (0)				
4		Set V	Add Charger (0)				
5		Set V	Add Charger (0)				
		7					

Láthatja, hogy a pool neve most már be van állítva. Kattintson a pool feszültségének megfelelő **Set V** gombra.

5	Set Up Pools & Chargers					
Pool #	Pool Name	Voltage	Charger Count			
1	PALLET	24	Add Charger (0)			
2		Set V	Add Charger (0)			
3		Set V	Add Charger (0)			
4		Set V	Add Charger (0)			
5		Set V	Add Charger (0)			

Töltő(k) hozzáadása a poolhoz.



Adja meg a töltőazonosító beállításához szükséges számot. *Ez a képernyő jelenik meg, amikor az EZSelect™ Plus akkumulátorválasztó rendszer észleli a csatlakoztatott akkumulátort.

2	Set Up Pools & Chargers							
Pool #	Pool Name	Voltage	Charger Count					
1		Set V	Add Charger (0)					
2		Set V	Add Charger (0)					
3		Set V	Add Charger (0)					
4		Set V	Add Charger (0)					
5		Set V	Add Charger (0)					
		7						

Kattintson az első üres Pool gombra, és írja be a pool nevét.



Válassza ki a megfelelő feszültséget a pool számára.



Menjen a töltőhöz.

Válassza le, majd csatlakoztassa újra a hozzáadni kívánt töltőt.

lsmételje meg az 1–6. lépést további poolok és töltők beállításához.

Megjegyzés: ez a szám jelenik meg a TV-n. Meg kell egyeznie a töltő címkéivel is.

A hangerő beállítása



A Beállítások menüben kattintson a Hangerő gombra.



Állítsa be a hangerőt 0 (néma) és 5 (maximum) közé. A tesztgomb egyszer szólaltatja meg a riasztást.

Poolok megjelenítése



A beállítások menüben kattintson a **Poolok megjelenítése** gombra.



Az iDisplay alapértelmezetten az összes megjelenítésére van beállítva, de csak bizonyos poolokat választhat ki megjelenítésre.

A rendszer működtetése vizsgálati módban

Az EZSelect[™] akkumulátorválasztó rendszer előnyeinek számszerűsítéséhez javasoljuk, hogy kezdjen egy kéthetes referenciaperiódussal, amelynek során a rendszer kezdeti kiindulási adatmintát gyűjt a használatról. Ajánlott minden új telepítésnél, hogy az előtte és az utána állapot egyértelműen látható legyen.

 1
 Settings

 Display Pools
 1 through 9

 6 God Pok Volume = 3 Misplek Volume = 3 Misplek Volume = 3
 Long

 Communication Test
 Pair 1 = 0 + 0 Misplek Volume = 3

 Communication Test
 Pair 1 = 0 + 0 Misplek Volume = 3

 Display Pools
 Pair 1 = 0 + 0 Pair 3 = 0 + 0 Pair 4 = 0 + 0

 Communication Test
 Volume

 Communication Test
 Volume

 Volume
 Volume

Kattintson a **Őrszem kimenetek** gombra a beállítások menüben. (Megjegyzés: a CMD-t a panelszoftverben őrszemnek nevezzük.)



Kapcsolja ki az iDisplay-t a vezérlődoboz elején található bekapcsológomb megnyomásával. Ezzel a hang is elnémul.

Megjegyzés: A rendszer normál működésének visszaállításához az előző lépéseket fordított sorrendben hajtsa végre. Ha a rendszert Vizsgálati módban működteti, az azt jelenti, hogy a rendszer információt gyűjt, de nem ad útmutatást az akkumulátor kiválasztásához. Így megtudhatja, mi történik valójában az akkumulátorhelyiségben, hogy össze tudja hasonlítani a nyers adatokat a javított teljesítménnyel, amint a rendszer parancsokat ad.



Állítsa a kék lámpát és a kimeneti relét is KI állásba.

VÉGELLENŐRZÉS ÉS TESZTELÉS

TÖLTŐFIGYELŐ ESZKÖZ (CMD)

Ha sikeresen futtatta a telepítési varázslót az összes CMD-hez, akkor a zöld LED folyamatosan világít mindegyikben.

Ha még egyszer ellenőrizni szeretné a csatlakozást, akkor leválaszthatja az egyik akkumulátort a töltőjéről, majd megtekintheti a rendszerállapot-képernyőt. Látnia kell a töltő azonosítóját. Ha nem látja a várt pool- és töltőazonosítót, akkor előfordulhat, hogy a rendszer hibásan van konfigurálva.

A töltő azonosítója az állapot változásával oszlopról oszlopra változik.

KARANTÉN

A Karantén oszlop azt mutatja, hogy hány töltő nem indította el, vagy nem fejezte be 24 óra alatt a rácsatlakoztatott akkumulátor töltését. A rendszer karanténba helyezi az akkumulátort azáltal, hogy kiveszi a sorból, és ha a probléma 72 órán belül nem oldódik meg, az akkumulátor visszakerül a sorba.

3 nap az alapértelmezett gyári beállítás.

Mi a teendő, ha a töltő karanténban van:

 Ha a "Karantén" oszlopban bármilyen töltőazonosító szerepel, ellenőrizze, hogy a töltő hibát jelez-e.



Kattintson a Karantén elemre.

- Győződjön meg arról, hogy a CMD borostyánsárga LED-je világít, és hogy az akkumulátor csatlakoztatva van.
- Ha a kijelző és a töltőn lévő összes jelzőfény kialudt, ellenőrizze, hogy van-e áram a töltőben.
- Ha a töltő megfelelően működik, ellenőrizze az akkumulátor feszültségét, mivel egyes töltők nem ismerik fel a túlságosan lemerült akkumulátorokat.
- Az akkumulátor karanténból való eltávolításához válassza le, majd csatlakoztassa újra az akkumulátort.



Növelje vagy csökkentse a töltő karanténba helyezése előtt eltelt napok számát.

VÉGELLENŐRZÉS ÉS TESZTELÉS

CMD LISTA



Kattintson az Őrszemlista elemre.

(Megjegyzés: a CMD-t a panelszoftverben őrszemnek nevezzük.)



Nyomja meg a **Kék BE** gombot a megfelelő CMD megtalálásához és a részletek ellenőrzéséhez.

A CMD egy másik poolba helyezhető át a **Poolazonosító** görgetésével. A töltőszám a **Töltőazonosító** gomb megnyomásával módosítható.

A korrekciók elvégzése után nyomja meg a Kék KI gombot.

Hangjelző tesztje



Tesztelje a hangjelző működését az akkumulátor kihúzásával vagy a **Teszt** gomb megnyomásával a Hangerő beállítása képernyőn.

2		Unassigned Sentinels - Sentinel List					
Pool #	Chg ID	Serial #	Ver	Pool #	Reporting		
0		10003	12	Unknown	Yes		
0		10155	12	Unknown	Yes	•	
0		10086	12	Unknown	Yes		
0		10185	12	Unknown	Yes		
0		10191	12	Unknown	Yes		
					Refre	sh	

Megjeleníti a nem hozzárendelt CMD-k számát. Kattintson a jobb oldali nyílra a CMD-részletek szerkesztéséhez.

Ez a funkció a CMD programozására is használható. Ha ismeri a CMD sorozatszámát, hozzárendelheti azt egy poolhoz, és adhat neki egy töltőazonosítót. Ezután a kék fény be- és kikapcsolásával ellenőrizheti ennek helyességét, és hogy minden kommunikáció működik-e.

TELEPÍTÉSI ELLENŐRZŐ LISTA

	Feladat	Állapot
1.	Győződjön meg arról, hogy az összes CMD folyamatosan zölden világít.	
2.	Győződjön meg arról, hogy az összes CMD hozzá van rendelve, és a kezdőképernyőn a Beállítások alatti CMD listán keresztül jelent.	
3.	Tesztelje a hangjelzőt a menüben a "helyes" és "helytelen" akkumulátor kiválasztását jelző hangok tekintetében. Tesztelje ezt a "Beállítások", majd a "Hangerő" gombra kattintva. Ekkor válassza ki a kívánt hangerőt is.	
4.	Tesztelje az EZSelect™ Plus akkumulátorválasztó rendszer feltöltési képességeit az interneten keresztül.	
5.	Ha a jelszavakat a telepítés során letiltották, állítsa vissza a Karbantartás alapértelmezett jelszavát "11111", a Beállítások alapértelmezett jelszavát pedig "919191" értékre. Vagy állítson be saját jelszavakat.	
6.	Ellenőrizze, hogy a dátum és az idő helyesen vannak-e beállítva.	
7.	A mellékelt címkék használatával ellenőrizze, hogy az összes töltő megfelelően van-e felcímkézve.	
8.	Ellenőrizze a töltő beállításait, hogy meggyőződjön a "Hűtés" beállítás és a "Késleltetett kiegyenlítési töltés" kikapcsolt állapotáról.	

A következő elérhető akkumulátor kiválasztása

Ne húzzon ki egyetlen akkumulátort sem, amíg ki nem választják őket, kivéve, ha karbantartásról van szó. A rendszer érzékeli, hogy mikor csatlakoztatnak akkumulátort a töltőhöz, hogy mikor kezdi meg és fejezi be az üzemelést a töltő, és hogy mennyi ideig van csatlakoztatva az akkumulátor a töltőhöz, mielőtt kiveszik.

A következő elérhető akkumulátor kiválasztásának módja:



 TV-képernyő Jelzi a pool(oka)t és a következő kiválasztandó akkumulátort.



② Érintőképernyős kijelző Jelzi a következő kiválasztandó akkumulátort.



③ CMD A kék LED azt jelzi, hogy az akkumulátor kivehető.

A rendszer visszajelzése

- A vezérlődobozon lévő hangjelző kellemes csengőhanggal szólal meg, amikor a rendszer által jelzett akkumulátort választanak ki.
- Ha a rendszer által jelzettől eltérő akkumulátor kerül kiválasztásra, a vezérlődobozon lévő hangjelző riaszt és üzenetet jelenít meg. Ennek megtörténtét a rendszer "hibás kiválasztásnak" tekinti.
- A rendszer minden hibás kiválasztást naplóz, és ezek az érintőképernyős kijelző kezdőképernyőjén az Előzmények fülön vagy a batterymanagement.net webhelyen tekinthetők meg.

Töltésfigyelő készülék (CMD) Vizuális LED-jelzések

4. ábra: LED-jelzések a CMD-hez



(Folyamatos) Jó csatlakozás (Villogó) Instabil csatlakozás



Az akkumulátor töltése



Következő kiválasztható akkumulátor



Kommunikációs hiba

 * Ha a piros hibalámpa világít, cserélje ki az adatkábelt.

Érintőképernyős kijelző

A kijelző és a vezérlő közötti kommunikációt jelző jel.

A következő akkumulátor, amelyet az egyes pooloknál ki kell választani.

> *A kezdőképernyőn automatikusan legfeljebb 9 pool jelenik meg.



Kattintson a "Tennivaló" gombra, ha pirosra vált – Ellenőrizze, hogy a karanténban lévő töltők vagy a CMD nem jeleznek-e.

A. Állapot



Kattintson az Állapot gombra a kezdőképernyőn.

* Ha a kezdőképernyőn nem jelenik meg az akkumulátor száma, ellenőrizze az "*Elérhető akkumulátorok"* pontot az Állapot pont alatt.

3	PALLET Queue								
	Available	Charging	Connected Not Charging	No Battery Connected	Quarantine	Unknown			
	102 109 110 108	103 107 106 105	104	101					

A sor képernyő a poolban lévő egyes töltők állapotát mutatja.

2			Status				
Pool Name	Next Battery on Charger	Batteries Available	Charging	Connect Not Charging	No Battery Connected	Quarantine	Unknown
PALLET	104	4	4	1	1	0	0
REACH	205	2	3	3	0	0	0
	Time Since Last Up 09:31:00	load			Serial Numb 4503e6af	ber 2024- 15:26	04-08

Kattintson a **pool nevére (pl. RAKLAP)** a poolban lévő akkumulátorok állapotának ellenőrzéséhez.

2

B. Előzmények



Kattintson az **Előzmények** gombra a kezdőképernyőn. Megjelenik az *utolsó hét nap* statisztikája.



A kiválasztott mutatók alatt megjelenik a töltő adatainak utolsó hét napi előzménye.

C. Tennivaló

2	7 Day Statistics							
Pe	ool Name	Selections	Mispicks	Zero Available Picks	Minimum Batteries Available			
F	ALLET	4	2	0	Graph			
F	REACH	3	2	0	Graph			

Válassza a **Zöld gombot** az adott pool akkumulátoraira vonatkozó részletesebb információkért.

<u>*A mutatók meghatározása</u> **Kiválasztások:** Az akkumulátor száma az adott poolhoz lett kiválasztva.

Hibás kiválasztások: Ahányszor egy akkumulátort a poolból választottak ki a rendszer által kiválasztott helyett.

Nincs elérhető kiválasztás: Ahányszor egy akkumulátort úgy választottak ki, hogy egyik sem volt teljesen feltöltve.

Minimálisan elérhető akkumulátorok: A grafikon az elmúlt hét nap teljesen feltöltött akkumulátorainak napi számát mutatja.

PALLET 102 REACH 203 Status History To Do (1) Maintenance Settings

Kattintson a **Tennivaló** gombra a kezdőképernyőn, ha pirosra vált.

Ellenőrizze, hogy vannak-e karanténba helyezett töltők, jelentést küldő CMD-k, vagy hogy kell-e cserélni a töltőket.

*A zárójelben () lévő szám mutatja a hibariasztások számát.

2	To Do List		
	Action	Charger	Time ago
	Chargers in quarantine	101	00:01

Ha vannak riasztások, azok megjelennek a listában.

D. Karbantartás



Kattintson a **Karbantartás** gombra a kezdőképernyőn a szervizelést igénylő akkumulátorok kiválasztásához.

*Miközben a Karbantartási mód be van kapcsolva, a rendszer nem jelzi ki, hogy melyik akkumulátort kell következőnek kiválasztani. De továbbra is rögzíti az összes kiválasztást.



A Karbantartási mód időtartama 5 és 120 perc között állítható be. Ezután egy automatikus időzítő visszaállítja a rendszert normál üzemmódba.

A karbantartási üzemmód manuálisan is megszakítható.



Adja meg az **alapértelmezett 11111 jelszót**, majd kattintson az **OK** gombra.

*Ha a működés során szeretné eltávolítani a jelszót, olvassa el a Jelszavak módosítása című részt.

E. Beállítások



2 Enter Settings Passcode

Adja meg az alapértelmezett jelszót: **919191**, majd kattintson az **OK** gombra.

*A jelszó módosítását lásd a Jelszavak módosítása című részben.

*További információkért lásd a Rendszerkonfiguráció című részt.

A RENDSZER NAPI ELLENŐRZÉSEI/műszakonként



Status

Connect Not Chargin

1

3

No Battery Connected

1

0

Serial Nu

Quarantine

0

0

2024-04-08 15:26

Unknow

0

0

Batteries Available

0

2

Time Since Last Upload 09:31:00



Ellenőrizze a rendszer **állapotát** a nap vagy a műszak kezdetén.

2. lépés

Állapítsa meg, hogy fennállnak-e a következő feltételek:

- 1. Nincs elérhető akkumulátor
- 2. Az akkumulátorok csatlakoztatva vannak, de nem töltődnek
- A töltők csatlakoztatott akkumulátor nélkül vannak
- 4. Az akkumulátorok karanténban vannak
- 5. Ismeretlen

*Ha ezen feltételek bármelyike fennáll, lásd a Hibaelhárítás részt.

3. lépés

Ha az "Utolsó feltöltés óta eltelt idő" értéke 99:59:59, akkor a rendszer nem végez feltöltést. Kérjük, forduljon a szolgáltatás nyújtójához.







Ellenőrizze a **Teendő** gombot a nap vagy a műszak kezdetén, és kattintson rá, hogy megnézze, van-e hibariasztás, ha pirosra vált.



MŰKÖDÉSI ELLENŐRZŐ LISTA

Feladat		Állapot
1. Rendelkezésre állnak akkumulátorok?	lgen Nem	Rendelkezésre álló mennyiség (ha igen) 1. pool: 2. pool: 3. pool: 4. pool: 5. pool: 6. pool: 7. pool: 8. pool: 9. pool:
2. Vannak olyan poolok, ahol nincsenek akkumulátorok?	Igen Nem	Poolok listázása (ha igen)
3. Vannak csatlakoztatott akkumulátorok, de nem töltődnek?	Igen Nem	<u>Töltők listázása Megtett</u> <u>(Ha igen) intézkedés</u>
4. Vannak olyan töltők, amelyekhez nincs akkumulátor csatlakoztatva?	lgen Nem	<u>Töltők listázása Megtett</u> <u>(Ha igen) intézkedés</u>
5. Vannak karanténba helyezett töltők?	Igen Nem	<u>Töltők listázása Megtett</u> (<u>Ha igen) intézkedés</u>
6. Vannak ismeretlen állapotú töltők?	lgen Nem	<u>Töltők listázása Megtett</u> (Ha igen) intézkedés

7. Az utolsó feltöltés óta eltelt idő

HIBAELHÁRÍTÁS

A kijelzőn szaggatott vonalak láthatók



Ha a kezdőképernyőn szaggatott vonalak jelennek meg a töltő száma helyett, ellenőrizze az Állapot képernyőt.

2	Status										
Pool Name	Next Battery on Charger	Batteries Available	Charging	Connect Not Charging	No Battery Connected	Quarantine	Unknown				
PALLET	104	0	4	1	1	0	0				
REACH	205	2	3	3	0	0	0				
	Time Since Last Up 09:31:00	load			Serial Numt 4503e6af	ber 2024- 15:26	D4-08				

Ellenőrizze, hogy rendelkezésre állnak-e akkumulátorok.

Hibaelhárítás az Állapot képernyőről



Kattintson az Állapot gombra a kezdőképernyőn.

2	Status										
Pool Name	Next Battery on Charger	Batteries Available	Charging	Connect Not Charging	No Battery Connected	Quarantine	Unknown				
	104	0	4	1	1	0	0				
	205	2	3	3	0	0	0				
	Time Since Last Up 09:31:00	load			Serial Numt 4503e6af	ber 2024- 15:26	04-08				

A hibaelhárítás során az utolsó négy oszlopra összpontosítson: Csatlakoztatva, Nincs töltés, Nincs akkumulátor csatlakoztatva, Karantén és Ismeretlen.

A. Csatlakoztatva, nincs töltés

Az akkumulátort éppen most csatlakoztatták, és a töltő még nem kapcsolt be. VAGY olyan probléma van az akkumulátorral vagy a töltővel, hogy a töltő nem indítja el a töltési ciklust.

Status								
Pool Name	Next Battery on Charger	Batteries Available	Charging	Connect Not Charging	No Battery Connected	Quarantine	Unknown	
	104	0	4	1	1	0	0	
	205	2	3	3	0	0	0	
	Time Since Last Up 09:31:00	load			Serial Numl 4503e6af	ber 2024- 15:26	04-08	

Ellenőrizze, hogy:

Bármely töltő hibát jelez-e. A borostyánsárga LED villog-e a CMD-n, és csatlakoztattak-e egy akkumulátort. A töltő akkor csatlakozik az áramforráshoz, ha a kijelző és a töltőn lévő jelzőfények nem világítanak. A töltő késleltetett indításra van beállítva. Az akkumulátorfeszültség akkor működik a töltővel, ha a töltő megfelelően működik, mivel egyes töltők nem ismerik fel a túlságosan lemerült akkumulátorokat.

B. Nincs csatlakoztatva akkumulátor

A rendszer nem jelzi, hogy akkumulátort csatlakoztattak.

Status										
Pool Name	Next Battery on Charger	Batteries Available	Charging	Connect Not Charging	No Battery Connected	Quarantine	Unknown			
PALLET	104	0	4	1	1	0	0			
REACH	205	2	3	3	0	0	0			
	Time Since Last Up 09:31:00	load			Serial Numt 4503e6af	ber 2024- 15:26	04-08			

Ellenőrizze, hogy:

- Az akkumulátorrekesz töltőaljzatában egy akkumulátor található.
- Egy akkumulátort csatlakoztattak a listában szereplő töltőhöz.
- A CMD borostyánsárga LED-je világít, ha akkumulátort csatlakoztattak.
- A CMD borostyánsárga LED-je akkor sem világít, ha csatlakoztattak egy akkumulátort. Ellenőrizze az akkumulátor csatlakozóját, hogy nem sérült-e meg.
- A CMD borostyánsárga LED-je akkor sem világít, ha csatlakoztattak egy akkumulátort. Ellenőrizze, hogy a FlexiTap tüskéje a CMD-n a kábel közepén van-e, és ne hajlítsa meg a tüskét.

C. Karantén

Megjeleníti azon töltők számát, amelyekhez akkumulátort csatlakoztattak, de a töltő 24 órán belül nem indult el. A rendszer karanténba helyezi az akkumulátort azáltal, hogy kiveszi a sorból, és ha a probléma 72 órán belül nem oldódik meg, az akkumulátor visszakerül a sorba.

Status									
Pool Name	Next Battery on Charger	Batteries Available	Charging	Connect Not Charging	No Battery Connected	Quarantine	Unknown		
	104	0	4	1	1	0	0		
	205	2	3	3	0	0	0		
	Time Since Last Up 09:31:00	load			Serial Numb 4503e6af	ber 2024- 15:26	D4-08		

Ellenőrizze, hogy:

Bármely töltő hibát jelez-e.

- A borostyánsárga LED villog-e a CMD-n, és csatlakoztattak-e egy akkumulátort.
- A töltő akkor csatlakozik az áramforráshoz, ha a kijelző és a töltőn lévő jelzőfények nem világítanak.
- Az akkumulátorfeszültség akkor működik a töltővel, ha a töltő megfelelően működik, mivel egyes töltők nem ismerik fel a túlságosan lemerült akkumulátorokat.
- Az akkumulátor eltávolításához a karanténból válassza le az akkumulátort a töltőről, majd csatlakoztassa újra.

D. Ismeretlen

Ez a rendszer szerint ismeretlen állapotú töltők számát mutatja.

Status										
Pool Name	Next Battery on Charger	Batteries Available	Charging	Connect Not Charging	No Battery Connected	Quarantine	Unknown			
PALLET	104	0	4	1	1	0	0			
	205	2	3	3	0	0	0			
	Time Since Last Up 09:31:00	load			Serial Numl 4503e6af	ber 2024- 15:26	D4-08			

Ellenőrizze, hogy:

révén.

A CMD zöld LED-je folyamatosan világít-e. Ha igen, várjon néhány percet, és ellenőrizze újra az Állapot képernyőt.
 A CMD zöld LED-je nem világít. Ellenőrizze az adatkábeleket, hogy biztonságosan vannak-e rögzítve, és nem törtek-e meg/csípődtek-e be.
 A CMD zöld LED-je nem világít. Ellenőrizze, hogy az adatkábel csatlakoztatva van-e a vezérlődobozhoz.
 A CMD zöld LED-je nem világít. Ellenőrizze, hogy az adatkábelt csatlakoztatva van-e az első CMD-hez, és a kábel mindegyik CMD-t összeköti-e.
 A CMD zöld LED-je nem világít. Ellenőrizze, hogy a vezérlődobozt csatlakoztatták-e az áramforráshoz.
 A CMD zöld LED-je villog. Ellenőrizze, hogy a CMD-t hozzárendelték-e egy poolhoz a töltő konfigurációja

MEGJEGYZÉSEK

www.enersys.com

© 2024 EnerSys. Minden jog fenntartva. A védjegyek és logók az EnerSys tulajdonát képezik, kivéve az Unistrut, a CE, és az UKCA amelyek nem az EnerSys tulajdonai. Az előzetes értesítés nélküli változtatás joga fenntartva. E&O.E. R4-25072024



EMEA-HU-OM-EZSELECT-PLUS-0724