# NexSys® TPPL PROCÉDURE DE RECHARGE EMBARQUÉE

1 **Rechargez dès que vous en a vez l'occasion. Si le dispositif de surveillance de batterie iQ Mini™ clignote en rouge, chargez-le immédiatement.**



2 **Éteignez le transpalette.**



3 **Débranchez la batterie de l'engin au niveau de la prise de batterie.**



4 **<u>Ne tirez pas</u> sur les câbles pour débrancher la batterie.**



5 **Branchez la batterie au chargeur.**



6 **Pour le chargeur embarqué, branchez le câble CA.**



7 **Le chargeur est entièrement automatique. La recharge commence sans qu'aucune autre action ne soit nécessaire.**



8 **Débranchez le câble CA avant de débrancher la batterie du chargeur.**

## FONCTIONNEMENT

La température nominale de fonctionnement est de 25 °C (77 °F). La plage de température ambiante pour cette batterie est de 5 °C (41 °F) à 45 °C (113 °F).

La durée de vie optimale de la batterie dépend des conditions de fonctionnement (une température modérée et des décharges égales ou inférieures à 60 % de la capacité nominale C6 sont idéales).

## VÉRIFICATION DE L'ÉTAT

Vérifiez l'état des prises et des câbles et assurez-vous que toutes les protections isolantes sont en place et en bon état.

Avec une utilisation et une vérification appropriées, vous pourrez prévenir tout dommage aux câbles, aux prises et au câble CA. Vous devez ranger le câble CA lorsqu'il n'est pas utilisé.

Vous devez vous assurer que la batterie est toujours propre et sèche. Vous devez aspirer et retirer tout liquide qui se trouve dans le support de batterie.

Une batterie est toujours sous tension. Ne déposez jamais d'objets métalliques sur une batterie.

Seul des techniciens de maintenance EnerSys® autorisés peuvent entretenir une batterie NexSys® TPPL ou un chargeur.





## DÉCHARGE

NE DÉCHARGEZ JAMAIS EXCESSIVEMENT LA BATTERIE. Toute décharge de la batterie au-delà de 80 % de sa capacité est classée comme une décharge poussée et réduira considérablement la durée de vie de la batterie. NE LAISSEZ JAMAIS LA BATTERIE DÉCHARGÉE. Rechargez immédiatement la batterie après chaque décharge.

Les batteries NexSys TPPL sont équipées d'un dispositif de surveillance de batterie iQ Mini™. Lorsque la tension de la batterie est inférieure à 40 % de sa capacité, le dispositif de surveillance de batterie iQ Mini™ clignote en rouge et émet une alarme sonore indiquant que la batterie doit être rechargée pendant trois heures maximum.
Consultez le manuel du propriétaire du dispositif de surveillance de batterie iQ Mini™ pour obtenir la liste complète des descriptions.

## CHARGE

Les batteries NexSys TPPL DOIVENT être chargées à l'aide d'un chargeur spécifique approuvé par EnerSys.

Le chargeur externe, conçu spécialement pour les batteries NexSys TPPL, assure une recharge rapide en trois heures à une profondeur de décharge de 60 %. Nous vous recommandons fortement de recharger partiellement la batterie lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Si votre équipement est doté d'un chargeur embarqué, vous devez l'utiliser pour recharger partiellement la batterie lorsqu'elle n'est pas utilisée.

**Pour obtenir des instructions d'utilisation détaillées et des précautions de sécurité, reportez-vous au manuel fourni avec la batterie ou le chargeur.**

EnerSys® Power/Full Solutions

**www.enersys.com 1-800-ENERSYS**

© 2025 Tous droits réservés. Sauf indication contraire, les marques et les logos sont la propriété d'EnerSys® et de ses filiales.
Sous réserve de modifications sans préavis. Sauf erreur et omission.

AMER-FR-ONBOARDPOSTER-NEX-TPPL 0725